

Shema vezave: Reader A-1-W s Populusom

Uporabite 12V DC el. ključavnico!

Bodite pozorni na polariteto (+ -)!

Nepravilno priključeno el. ključavnica lahko trajno poškoduje Populus

Poraba električne ključavnice ne sme preseči 250mA!

